

Uso del Control Remoto



Control de Padres

La opción "Parental Control" (Control de Padres) es un atributo exclusivo de los sistemas de televisión por suscripción modernos como el que usted posee. Con él usted puede bloquear, cuando así lo desee uno o más canales. Este servicio, exclusivo de MULTIVISION, se convierte en su aliado perfecto cuando se trata de seleccionar la programación que sus hijos pueden ver.

Todos los usuarios de MULTIVISION tienen acceso automático al Control de Padres desde el momento en que el servicio les es instalado en su domicilio y su forma de uso es totalmente sencilla mediante una "clave" que es un código de cuatro números proporcionado por la empresa al momento de la instalación y que Ud. puede cambiar cuando desee.

¿Como bloquear canales?

- 1 Apagar el decodificador con tecla [ON/OFF].
- 2 Digite el código de acceso a parental control [0,0,0,0] y presione [ENT/CLR]. En display aparecerá : PC.
- 3 Luego presione [PRF/NTX]
- 4 Seleccione el canal a ser controlado presione [ENT/CLR] y [PRF/NXT].
(En display parpadeara una vez)
- 5 Repetir 4to paso para controlar mas canales
- 6 Para verificar los canales controlados encienda el conversor y seleccione un canal controlado.
- 7 En el display del conversor aparecerá la letra [P] que parpadeara .

¿Como desbloquear canales?

- 1 Apagar el conversor con tecla [ON/OFF].
- 2 Digite el código de acceso a parental control [0,0,0,0] y presione [ENT/CLR]. En display aparecerá. PC.
- 3 Luego presione [PRF/NTX]
- 4 Seleccione el canal a ser retirado presione [ENT/CLR] y [PRF/NXT]. En display parpadeara una vez
- 5 Repetir 4to paso para retirar otros canales controlados

¿Cómo ver los canales controlados?

- 1.- Seleccione el canal controlado, en display aparecerá la letra [P] que parpadeara alternando con él numero de canal.
- 2 Digite el código de acceso a parental control [0,0,0,0] y presione [ENT/CLR] y [PRF/NXT]
Luego podrá disfrutar de la programación del canal.

¿Cómo cambiar el código de acceso?

- 1 Apagar el conversor con tecla [ON/OFF].
- 2 Digite el código de acceso a parental control [0,0,0,0] y presione [ENT/CLR].
(En display aparecerá : PC).
- 3 Digite el nuevo código de acceso a parental control [1,1,1,1] y presione [ENT/CLR]
(En display aparecerá :AC).
- 4 Digite nuevamente el nuevo código de acceso a parental control [1,1,1,1] y presione [ENT/CLR].
(En display se quedara en blanco indicando que nuevo código fue aceptado).

